

Firmware: v1.78  
Сделано: R1CAU

# Xiegu G90 ШПАРГАЛКА

**ЦВЕТА:** Короткое нажатие

Длинное нажатие

Через кнопку "FUNC"

Переключение между ячейками VFO A/B

Копирование между ячейками VFO A/B

Сохранение в память

Очистка памяти

Включение (второй) функции

Системное меню

Вид модуляции

Выбор диапазона

Антенный тюнер вкл/выкл

Триггер ант. тюнера

Мощность / Порог КСВ

Панорама КСВ

Усиление микрофона / Вход  
(Микрофон/Лин. вход)

Громкость / Источник звука  
(динамик/наушники)

Установки VOX

Питание ВКЛ / Гашение экрана

Питание ВЫКЛ

Пользовательские настройки /  
Настройки фильтра

Выбор пользовательских настроек

Настройки телеграфного ключа

Декодер телеграфа

Самопрослушивание в телеграфе  
(Громкость/Частота)

Яркость экрана

Блокировка органов настройки

Настройка FFT / Усреднение

Предусилитель / Атенюатор

Компрессор

Сброс настроек нижнего ската фильтра

Настройка нижнего ската фильтра

Подавитель шума (вкл/выкл/уровень/полоса)

Сброс настроек верхнего ската фильтра

Настройка верхнего ската фильтра

Настройка частоты /  
Выбор шага перестройки  
Расстройка на приём (RIT)

Тип настройки (Частота (VFO) / Память (Memory))

Установка собственного позывного при вкл питания

APУ (быстр./средн./медл./авто/выкл)

Усиление ВЧ

Разнос (RX и VFO-A / TX и VFO-B)

